# Procédure d'installation et de mise a jour des librairies P-CAD.

Version : V2 Date : 29/08/2006

Les étapes suivantes vont vous permettre soit d'installer (Chapitre I) soit de mettre à jour les librairies P-CAD 200n sur votre disque dur dans *c:\Program Files\P-CAD 200n\Lib\CernLib* (*Chapitre II*).

**I>Première installation.** 

II> Mise à jour des librairies.

Contact: Jean-Louis.Chouvet@cern.ch Bureau d'études TS/DEM/BE Batiment 301/1-007

Création de composants P-cad : electronics-components-pcad@cern.ch

## I > Première installation des librairies P-Cad 200n.

La procédure qui suit va vous permettre d'installer les librairies P-CAD sur votre propre disque dur dans le répertoire *c:\Program Files\P-CAD 200n\Lib\CernLib*.

1- Fermer toutes les applications P-CAD (schematic, PCB, etc...) si celles ci sont ouvertes.

2- Dans le menu Start cliquer Start/All Programs/P-Cad 2004/UPDATE CERN LIBRAIRIES.



**3-** Une fenêtre vous donne la version actuelle des librairies et vous demande si vous voulez continuer. Cliquez sur le bouton *yes* et attendez que la fenêtre vous disant que l'installation est complète apparaisse avant de passer à la suite.

PCAD 2002 CERN Library 88					
•	The old version 83 of PCAD 2002 CERN Library has been detected. The version 88 will be installed automatically.				
	To start the reinstallation the answer is YES, if NO, the same reminder will be in next Log On.				
	Yes No				

PCAD 2002 CERN	Library 88	×		
The PCAD 2002 CERN Library installation is finished.				
	ОК			

Les librairies P-cad se trouvent maintenant sur votre disque c dans les répertoires : c:\Program Files\P-CAD 200n\Lib\CernLib .

#### 4- Ouvrir P-CAD Schématique.

5- Lancer Windows explorer en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le bouton start.



6- Redimensionner les fenêtres de Windows explorer et de P-CAD schematic de manière a avoir les deux cotes a cote à l'écran. Avec explorer aller dans le répertoire c:\Program Files\P-CAD 200n\Lib\CernLib .



7- Pour chaques répertoires sélectionner toutes les librairies et faites les glisser vers la fenêtre P-CAD.

Basculer sur la fenêtre P-CAD, puis dans le menu *Library* cliquez sur *Setup*. Vous devez avoir la liste de toutes les librairies que vous avez installées que que vous allez pouvoir utiliser pour vos nouveaux projets.

Fin de l'installation.

### II> Mise à jour des librairies P-Cad 200n.

La procédure qui suit va vous permettre mettre à jour les librairies P-CAD sur votre propre disque dur dans le répertoire *c:\Program Files\P-CAD 200n\Lib\CernLib*.

Avant toutes choses, **vous devez être sur** que les librairies que vous utilisez actuellement sont bien celles qui se trouvent dans les répertoires *c:\Program Files\P-CAD 200n\Lib\CernLib*. Dans le cas ou vous utiliseriez les librairies directement sur le réseau vous bloquez la mise à jour pour tous les autres utilisateurs. **Vous ne devez absolument pas utiliser les librairies directement sur le réseau. Si vous avez un doute** suivez les étapes ci-dessous **sinon** passer directement a **l'étape 4**.



1- Ouvrir PCAD-SCH puis dans le menu Library cliquer sur Setup

2- Sélectionnez et effacez une à une les librairies avec le bouton Delete.



Une fois la fenêtre Open Librairies vide cliquez sur OK et gardez P-CAD SCH ouvert.

3- Recommencer les mêmes opérations avec P-CAD PCB.

4- Fermer toutes les applications P-CAD (schematic, PCB, etc....) si celles ci sont ouvertes.

**5-** Vérifier que les fichiers sch.exe ou pcb.exe ne sont pas restés actifs. Pour cela appuyer simultanément sur les touche *Alt+Ctrl+Del* puis cliquer sur *Task Manager* et sélectionner l'onglet *Processes* et vérifier dans la liste que sch et pcb.exe n'y soient pas. Si c'est le cas sélectionner le fichier et cliquer sur le bouton *End Task*.

6- Dans le menu Start cliquer Start/All Programs/P-Cad 2004/UPDATE CERN LIBRAIRIES.



7- Une fenêtre vous donne la version actuelle des librairies et vous demande si vous voulez continuer. Cliquez sur le bouton *yes* et attendez que la fenêtre vous disant que l'installation est complète apparaisse avant de passer à la suite.

PCAD 2002 0	CERN Library 88	
Tr Tr if	he old version 83 of PCAD 2002 CERN Library has been detected. he version 88 will be installed automatically. o start the reinstallation the answer is YES, NO, the same reminder will be in next Log On.	PCAD 2002 CERN Library 88

Les librairies cern se trouvent maintenant sur votre disque c dans les répertoires : c:\Program Files\P-CAD 200n\Lib\CernLib .

### Fin de la mise a jour.